

FUNCIONAMIENTO DE LA APP

- 1.- Descarga “Wearfit 2.0.” de la AppStore o Google Playstore. Disponible para Android e iOS.
- 2.- Enciende el reloj y el bluetooth del teléfono móvil y mantén el reloj cerca del dispositivo.
- 3.- Abre la aplicación en tu dispositivo.
- 4.- En “Mi Perfil” accede a “Administrar Conexiones” y busca NKM2020 y conéctalo con la aplicación.

Página Principal

Aparecerá la información diaria de pasos, calorías, distancia, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno y cansancio. Se puede consultar histórico semanal y mensual. En la esquina superior derecha podrás medir todo junto de una vez.

Submenú

Pulsando en el icono **+** se accede a tres funciones adicionales de ejercicio, búsqueda de reloj y toma de fotos.

Mi Perfil

Información personal como nombre, peso, altura, cumpleaños, género, etc.

FUNCIONAMIENTO DEL SMARTBAND

Encendido:

Mantener pulsada durante dos segundos la pantalla para encender el smartband.

Estilos de Pantalla:

Después de encender el smartband, mantener pulsado para escoger uno de los tres estilos de pantalla disponibles. Pulsar ligeramente para acceder a las 8 funciones del smartband.

Pasos/Calorías/Distancia/Estado del Sueño:

Pulsa en la pantalla táctil para acceder a los datos almacenados de conteo de pasos, calorías, distancia y monitoreo del sueño.

Pulsaciones/Presión Arterial/Oxígeno en Sangre:

Mantén pulsada la pantalla en una de estas opciones para que el smartband comience a medir. Los datos se actualizarán automáticamente tras 10 segundos.

Modo Deporte:

Hay tres tipos de modo deporte diferentes, atletismo, ciclismo y alpinismo. Mantén pulsado en el Modo Deporte para acceder a las opciones.

Recordatorio de Mensajes:

El smartband te notifica de los mensajes que te lleguen al teléfono móvil.

Otras funciones:

Mantén presionado en la pantalla de la rueda dentada para acceder a cronómetro, búsqueda del teléfono, identificador de bluetooth, apagar el smartband y finalmente, salir del submenú.

IMPORTANTE

- Cargar el smartband mínimo una hora antes de comenzar a utilizarlo.

- El punto táctil de la pantalla se encuentra a la altura de las seis. Marcado con un pequeño círculo en gris.



Neckmarine

NKM2020



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AJUSTES DE LA APLICACIÓN

Dentro del submenú “Ajustes” se pueden se pueden configurar diferentes opciones:

- 1.- Notificaciones de llamadas, mensajes y correo electrónico.
- 2.- Levantar la mano para que se encienda la pantalla del Smartband.
- 3.- Mediciones por cada hora.
- 4.- Recordatorio anti-pérdida. Al encender esta función, el smartband vibrará cuando se desconecte.
- 5.- Recordatorios de sedentarismo.
- 6.- Modo No Molestar.

* Exclusión/Limitación de Responsabilidad: Este producto está diseñado para ser usado de modo NO profesional, no deberá ser usado para propósitos médicos. El fabricante y proveedor no se hacen responsables ante cualquier lectura incorrecta así como sus consecuencias.